

Installation of anti-burglar set for sectional doors

Standard installation

English

Installation Kit anti-effraction pour porte garage

Standard installation

Français



Geattesteerd door
SKG-IKOB
Certificatie





SKG EN 1627
NEN 5096

Attention!





Le contenu de ce document ne peut pas servir de base à des actions en justice. ALUTECH se réserve le droit d'apporter des modifications et des ajouts afin d'améliorer la conception et les procédures d'installation des portes sectionnelles.

Attention!


The contents of this document cannot serve as the basis for legal claims. ALUTECH reserves the right to make amendments and additions to improve the sectional door design and installation procedures.




Composition of the anti-burglar set Composition du set anti-effraction



2. Installation du kit



Renfort inférieur du rail de guidage
Guide rail bottom reinforcement





Left side
Côté gauche





Right side
Côté droit







Installation of spacer rings on the bottom brackets
Installation d'entretoises sur les charnières inférieures







Insert the lugs of the rods into the slots in the lock





Fixez le couvercle de la serrure avec des vis 6.3x16







Fix the cover of the lock with 6.3x16 screws





Installer la charnière supérieure
Top bracket installation





Guide rail reinforcement installation in the parking points of the rollers


Installation du renforcement du rail de guidage dans les emplacements de stationnement des rouleaux



Install the support au maximum
près de la marque



Install the bracket maximally
close to the mark





40, Rue Albert 1er.
7134, Binche, Belgique
Tel. +32 (64) 34 27 15
www.alutech-door.be

ул. Селицкого, 10-508
220075, Республика Беларусь, г. Минск
Тел. +375 (17) 330 11 00
Факс +375 (17) 330 11 01
www.alutech-group.com

10-508, Selitskogo str.
220075, Minsk, Republic of Belarus
Tel. +375 (17) 330 11 00
Fax +375 (17) 330 11 01
www.alutech-group.com